🗿 chraine

SAMSUNG

Dinsan Francis Traducido al español por Carlos Lázaro

Guía del Chromebook

Para Estudiantes



Introducción

Los Chromebook son sencillos de usar, fáciles de configurar y administrar. Si sabes usar el navegador de Google Chrome, ya lo sabes casi todo.

Además hay algunas cosas que los Chromebook hacen de manera diferente. Esta guía rápida te ayudará con esas pequeñas cosas y comenzarás a usar el Chromebook rápidamente en el colegio.

Mi nombre es Dinsan y soy un gran fanático de los Chromebooks. He creado esta guía para los alumnos de que usan Chromebooks en los colegios.

Comencemos, ¿estas preparado?



Chrome OS

Chrome OS es el sistema operativo utilizado por los Chromebooks. En un PC, el sistema operativo es Windows, para una MacBook, es MacOS. Del mismo modo, tu Chromebook usa Chrome OS.

Si has usado el navegador Google Chrome, encontrarás este nuevo sistema operativo muy familiar. En Chrome OS, usarás el navegador, Google Chrome, para hacer las cosas. También usarás aplicaciones. Si tiene uno de los modelos más nuevos, también puede usar aplicaciones de Android.

El Teclado

Es posible que hayas notado esto incluso antes de encender tu Chromebook. (Por cierto, para encender tu Chromebook, solo tienes que abrir la tapa). El teclado es ligeramente diferente a otros teclados que has usado.

Para empezar, no hay una tecla **Bloq Mayús**. La tecla **Supr** también falta. En lugar de las teclas de función normales **F1** a **F10**, tu Chromebook tiene un conjunto diferente de teclas.

La tecla **Buscar** inicia el menú de aplicaciones. En los Chromebook más nuevos, puede iniciar Google Assistant con esta tecla.

Entonces, ¿Cómo bloqueamos las mayúsculas? Hay un atajo de teclado, **Alt + Search** habilitará el bloqueo de mayúsculas. Use el mismo atajo para desactivar el bloqueo de mayúsculas. También puede personalizar lo que hace la tecla **Buscar**.

Vamos a repasar las teclas en detalle.

Caps Lock (Mayúsculas)

Los Chromebook tienen una tecla **Buscar** en lugar de la tecla **Bloq Mayús**. La tecla tiene este aspecto:





Borrar

La mayoría de los Chromebook vienen sin la tecla **Eliminar**. Si queremos borrar algo esto es lo que se debe hacer en su lugar:

ALT + Retroceso: borra la siguiente letra (borrar hacia adelante)

CTRL + Retroceso: Eliminar la palabra anterior

Inicio y Fin

Tampoco dispone de una tecla Inicio o Fin. Los atajos de teclado alternativos son:

ALT + tecla de flecha arriba: Inicio

ALT + tecla de flecha abajo: Fin

Teclas dedicadasa la Navegación

Por todas estas teclas que nos quitaron, Google ha añadido un conjunto de teclas dedicadas a ayudarnos a navegar por la web más rápido. Esta es la versión de Google de las teclas de función **F1** a **F12**

La siguiente es una lista de teclas de navegación que tienes en un Chromebook.

Nota: Estas teclas pueden variar según el modelo de Chromebook que tengas.

- Buscar en tus apps y en la Web.
 Para activar y desactivar el bloqueo de mayúsculas, presiona Alt y la tecla de búsqueda.
- Ir a la página anterior de tu historial de navegación (F1)
- → Ir a la página siguiente del historial de navegación (F2)
- Actualizar la página actual (F3)
- Ocultar las pestañas y el Selector en el modo envolvente de pantalla completa (F4)
- Mostrar todas las ventanas en modo de vista general (F5)
- Atenuar la pantalla (F6)
- Aumentar el brillo de la pantalla (F7)
- Silenciar (F8)
- Bajar el volumen (F9)
- Subir el volumen (F10)



Trucos con el TouchPad

- 1. Haga clic o toque con dos dedos para hacer clic con el botón derecho
- Si eso no te resulta fácil, ALT + Click = Clic derecho
- 3. Desliza los dos dedos para hacer Scroll
- Desliza hacia arriba o hacia abajo con tres dedos para ver todas las ventanas y aplicaciones abiertas.
- Desliza tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha cpara alternar entre las pestañas abiertas.

Para encontrar más información puedes leer este articulo en la página oficial de Google.



Chrome OS Menú de Inicio y menú de Apps



Cuando se presiona el menú de inicio, se muestra un menú de búsqueda donde aparecen las 5 últimas aplicaciones usadas. Para ver todas las aplicaciones presiones sobre la flecha hacia arriba.



El menú con todas las aplicaciones muestras todas las aplicaciones instaladas y un cuadro de búsqueda. Si tu Chromebook admite aplicaciones de Android verás instaladas aplicaciones de de Chrome y Android



- Para iniciar alguna de las aplicaciones instaladas haga click en el icono de la aplicación. Haga clic con el botón derecho en el icono de la aplicación para ver más opciones, como mover la aplicación en la barra de tareas o desinstalarla.
- Buscar en la web: ya no necesitas abrir una nueva pestaña en Google.com. Estás usando un Chromebook ahora. Presiona la tecla de búsqueda una vez para abrir el menú de aplicaciones de Chrome OS, escribe tu consulta y presiona Enter. Se abrirá una nueva pestaña con sus resultados de búsqueda.
- Realiza algunas operaciones matemáticas básicas o conversiones: dado que la búsqueda de Google está integrada en el menú de aplicaciones del sistema operativo Chrome, puedes hacer cálculos básicos desde el área de búsqueda del menú. Intenta algo ahora como en este ejemplo, escriba 4 * 4 = y verás qué sucede.
- Busca e instala aplicaciones y extensiones: los resultados de la búsqueda también muestran aplicaciones y extensiones que aparecen en el Chrome Web Store. Haz clic en el ícono Agregar a Chrome para instalar la aplicación o la extensión. Si tu Chromebook admite Google Play Store, las sugerencias de la aplicación provendrán de Play Store también.



Cambia el fondo de pantalla

¿Qué es una de las primeras cosas que haces en una ordenador o teléfono nuevo? Cambiar el fondo de pantalla para darle un toque personal al dispositivo. A continuación, se indica cómo hacerlo en un Chromebook.

Al igual que su PC o Mac, haz clic con el botón derecho en el escritorio y elija **Establecer fondo de pantalla**. Puedes elegir fondos de pantalla disponibles o usa tu propia imagen.





Capturas de Pantalla

Estos son los pasos para hacer una captura de pantalla.

CTRL toma una foto de tu pantalla actual.

CTRL + SHIFT **t**e permite tomar una foto parcial seleccionando el area que quieres capturar.

Además de estos dos pasos, también puedes utilizar extensiones de Chrome que permiten capturar y editar las fotos tomadas.



Bloqueo de Pantalla y Protección de Contraseñas

Para bloquear la pantalla del sistema operativo Chrome, haz clic en el ícono de tu perfil en la barra de tareas (o cualquiera de esos íconos en la esquina inferior derecha) y haga clic en el símbolo de bloqueo.

iO mejor aún, presione SEARCH + L para bloquear la pantalla!

La mayoría de las veces, en lugar de utilizar usar este método, cierro la tapa del Chromebook y me voy. Cuando regreso, abro la tapa y estoy listo para trabajar, al instante. Pero hay que tener cuidado, cualquier persona puede abrirlo y comenzar a usarlo.

Te recomiendo que el chromebook te pida una contraseña cuando vuelvas a abrir la tapa, para tener más seguridad. Esto es lo que debes hacer:

- 1. Ir a Configuración > Bloqueo de Pantalla.
- 2. Introduce to contraseña para accede
- 3. Activa "Mostrar la pantalla de bloqueo al activar dispositivo"



Administrar Archivos

El administrador de archivos de tu Chromebook se llama **Archivos**.

Para abrir la aplicación Archivos, puedes presionar en el icono o usar este atajo **ALT + SHIFT + M**.

La aplicación Archivos tiene 2 secciones principales; Descargas y Google Drive. Cuando conectas un USB o tarjeta de memoria también se muestran en esta sección.

					- 🧖	
Evueloads			9. m	17 I		
* & congitibilities	Harm	Stor	Type	Narralie	de.	
1 Proveloante	💿 da t a mart s part p	10108	ASS migh	(odig 1218	190	
@ Record	dronalozakis nadozlupny	90.08	PNETrugs	Tudig 12.00	216	
E inaya	🚭 qualisasik-valsaterant	(75168	PIGITURE	Foday (115)	214	
W Videca	· spo Suggest one chromobook pre	1/9 1/28	Internetie	(000) 11344	AM	
10 A(0)	🕐 ali-anga ang	320400	PNECTOR	Field and	3.56	
ACC NEW MERVICES	💼 assediorectoric.ex;	717188	Politice	fodm 1140	214	
	😨 Severalisti 2017-17-21 et 11.03.37 Ald ang 🛛 168168 - PhG Impe			Today, 11:25-234		
	骨 divertivali outervega 👘 👘 Kik Policiecy			Today 11:08.000		
	👞 - muttern plakt georgik home (stj	116 KH	ave more	New 22, 203	1,11,421%	
	💏 montanif shipeka-indongang 231 KB (MG inga			16ex 222, 2017, 5 59 PM4		
	1 - Haut- anner ang	9188	RIGITURE	Nov 32, 2017, 1 66 PM		
	💭 wast now menuping	31 68	Philippinge	Nov 22, 221	7.51.6PM	
	contract cost access and	19400	PMS1miler:	Nov 522, 7011	. 514IM	



Descargas

La sección de **Downloads** de **Archivos** continene todos los archivos almacenadosen tu Chromebook. Estos estarán disponibles incluso cuando no estés conectadoa internet.

- Para crear nuevas carpetas o subcarpetas, hazclic en el icono de configuración en la esquina superior derecha (tres puntos) y elije Nueva Carpeta. También puede usar el atajo de teclado CTRL + E
- Tambiém puedes comprobar el espacio restante en tu chromebook desde el mismo menú de configuración.
- Haz clic con el botón derecho (dos dedos) en cualquier archivo para obtener opciones adicionales como zip, cambiar el nombre y eliminar, etc.
- Usa ALT + RETROCESO sobre cualquier fichero o carpeta para borralo.



Google Drive

Esta sección de Archivos muestra todos tus ficheros y carpetas en Google Drive. Estos fichero se guardan en los servidores de Google, pero también puedes seleccionar bastantes tipos de ficheros para que sean accesibles cuando no estás conectado.

Para habilitar los ficheros offline en tu Chromebook debes ir a Configuración dentro Google Drive y activar "Offline" para que sincronice todos los ficheros creados en Google como Docs, Sheets y Slides.

					ш	×
Ny Jerve 🕫 Histo Histo Histop						
 [™] Geogletime [™] B[*] U₂[*]Dim [™] B[*] and althout Secure. 	4	Welcome to Google Drivel Of the execute flat formate tablet of relationship / Lastomers		•		
Bi rost	Nex	Gen Type 1	atorned	fied -		

Arrastrar y suelta entre Google Drive y Descargas

Puedes arrastrar y soltar ficheros entre Descargas y Google Drive para copiar ficheros entre las dos zonas.

 Cuando arrastras un archivo desde la unidad de Descargas a Google Drive, el archivo se subirá en su Google Drive.



Google Play Store and Android Apps

Los Chromebooks más modernos pueden instalar aplicaciones Android. Puedes comprobarlo si tienes el icono del Play Store.

En tu Chromebook puedes instalar una selección de aplicaciones educativas seleccionadas por el colegio.





Como usar tu Chromebook cuando no tienes conexión

Usarás tu Chromebooks con Internet la mayor parte del tiempo, pero cuando no tengas conexión, aún puedes hacer muchas cosas con tu dispositivo:

- Crear documentos de Google como Docs, Sheets y Slides
- Ver fotos
- Editar fotos
- Ver videos y peliculas guardadas en Archivos
- Escuchar música
- Leer libros
- Ver y editar documents de Microsoft Word, Excel y Powerpoint
- Leer PDsF

Si tu Chromebook puede ejecutar aplicaciones de Android, ihay toneladas de cosas que puedes hacer con esas aplicaciones!.



Actualizar tu Chromebook

Las actualizaciones de software son importantes y a veces muy lentas en otros sistemas operativos que hayas utilizado hasta ahora. Tenemos buenas noticias para ti; Chrome OS se actualiza automáticamente en segundo plano. Los cambios se aplican la próxima vez que reinicias tu Chromebook. Verás un icono cuando las actualizaciones se descarguen e instalen.

Nota: las actualizaciones automáticas requieren Wi fi. Chrome OS no descargará actualizaciones utilizando datos móviles .

¿Cómo sé si tengo la última versión habilitada por el colegio?

Tienes que ir a Configuración> Configuración de Chrome OS. (o directamente abre chrome: // chrome / en una nueva pestaña). Haga clic en Buscar Actualizaciones.

Esto debería indicarte si su Chromebook tiene la última versión de Chrome OS.



Gracias

Gracias por usar esta guía. Ha sido creada for Dinsan de Chrome Story con mucha ayuda de sus amigos.

Esta copia es gratuita y puedes copiar, imprimir y distribuirla.

Imágenes de unsplash.com

Version: 1.1